



VELOFRACHT ‚Halk‘ mit Dreirad-Transporthilfe

Dreirad-Transporthilfe (orange) möglichst nah zu den Laufrädern anbringen, mit Gurt zunächst leicht fixieren.
Ein Rad abnehmen (Gummiring auf Achse nicht verlieren).



Unbeladenes Dreirad auffahren und dessen Feststellbremse anziehen. (Max. 60kg Zuladung)



Halk anheben.



Laufрад einstecken. Bitte prüfen Sie den korrekten Sitz des Lauf-rads, die Sicherung der Steck-achse muss eingerastet sein.



Ladungssicherung:

Transporthilfe ausrichten, Balance des Halk herstellen (möglichst geringe Stützlast Kupp-lungsseitig) und Transporthilfe fixieren. Alle 3 Laufräder des Dreirads mit dem Rahmen des Halk verzurren. Das Dreirad durch mindestens 2 weitere Zurrgurte auf Halk fixieren, um ein Ver-rutschen zu verhindern (quer wie längs). Wäh-rend der Fahrt korrekten Sitz der Gurte prüfen.

